

세종문화회관 M Theater 조명 채널 (Lighting Channel)

Position		Channel Number	회로수	Remote Direct	DMX	비 고	
Apron		1 ~ 9	9	RD1	1 Port		
				RD2			
6층 Gallery (M Theatre 4층)	상수1	10 ~ 21	12				
	하수1	22 ~ 33	12				
	상수2	34 ~ 45	12				
	하수2	46 ~ 57	12				
	상수3	58 ~ 63	6				
	하수3	64 ~ 69	6				
Front Side	하수 상	70 ~ 73	4	RD3			
	하수 하	74 ~ 78	5				
	상수 상	79 ~ 82	4	RD4			
	상수 하	83 ~ 87	5				
1st Ceiling		88 ~ 95	8		2 Port (5Pin1, 3Pin1)		
		96 ~ 103	8				
2nd Ceiling		104 ~ 107	4			2 Follow Spots	
		108 ~ 111	4				
		112 ~ 115	4				
		116 ~ 119	4				
Balcony		120 ~ 122	3	RD5, 6	2 Port (5Pin1, 3Pin1)		
		123 ~ 125	3				
		126 ~ 128	3				
		129 ~ 131	3				
5층 Gallery (M Theatre 3층)	상수1	132 ~ 143	12	RD7,8,9,10	2 Port (5Pin1, 3Pin1)		
	하수1	144 ~ 155	12	RD11,12,13,14			
	상수2	156 ~ 167	12				
	하수2	168 ~ 179	12				
	상수3	180 ~ 191	12	RD15,16,17,18			2 Port (5Pin1, 3Pin1)
	하수3	192 ~ 203	12	RD19,20,21,22			
4층 Gallery (M Theatre 2층)	상수	204 ~ 215	12				
	하수	216 ~ 227	12				
Floor Pocket	Apron상	228 ~ 232	5	RD23~26 Apron 중앙(F2)	WALL Pocket 상하수 각 2 Port (5Pin1, 3Pin1)		
	Apron하	233 ~ 237	5				
	상수1	238 ~ 242	5				
	하수1	243 ~ 247	5				
	상수2	248 ~ 251	4				
	하수2	252 ~ 255	4				
	상수3	256 ~ 259	4				

Position		Channel Number	회로수	Remote Direct	DMX	비 고
Floor Pocket	하수3	260 ~ 263	4	RD23~26 Apron 중앙(F2)	WALL Pocket 상하수 각 2 Port (5Pin1, 3Pin1)	
	상수4	264 ~ 268	5			
	하수4	269 ~ 273	5			
	O/P	274 ~ 277	4			
Upper Hori	상수	278 ~ 283	6			
	하수	284 ~ 289	6			
Lower Hori	상수	290 ~ 293	4			
	중앙	294 ~ 297	4			
	하수	298 ~ 301	4			
객석		302 ~ 305	4			

Total	305
-------	-----

* 각 Dimmer 용량은 5KW